

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-7550 MC

Um Ihren Brother MFC-7550 MC nach einem Toner Wechsel wieder nutzen zu können, muss ein Toner Reset ausgeführt werden (Toner zurücksetzen). Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Die Frontklappe des Brother MFC-7550 MC öffnen.
2. Die Taste STORNO drücken. Das Display zeigt dann "Trommel ersetzt?". Diese Meldung bitte ignorieren.
3. Schnell 1x mal die Sterntaste und 2x mal die Null drücken. Der Drucker zeigt dann "ausgeführt" an.

Der Reset ist damit schon beendet. Schließen Sie die Frontklappe.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)