

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-7650

**Der Toner Wechsel an einem Brother MFC-7650 erfordert einen anschließenden Toner Reset (Toner zurücksetzen). Dieser funktioniert folgendermaßen:**

- 1. Die Frontklappe des Geräts öffnen.**
- 2. Die Taste STORNO am Brother MFC-7650 betätigen. In dessen Display steht dann "Trommel ersetzt?". Ignorieren Sie dies.**
- 3. Drücken Sie nun sofort 1 mal die Sterntaste und 2 mal die Null am Drucker. Dieser zeigt Ihnen dann die Meldung "ausgeführt".**

**Somit ist der Reset abgeschlossen und Sie können die Klappe schließen.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)