

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-8240 LT

Um nach einem Wechsel des Toners TN-3060 Ihr Brother MFC-8240 LT weiterhin uneingeschränkt nutzen zu können, müssen Sie den Toner zurücksetzen. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie der Toner Reset funktioniert.

1. Schalten Sie das Gerät zunächst ein.
2. Dann Öffnen Sie die vordere Klappe an Ihrem Brother MFC-8240 LT.
3. Nun betätigen Sie 1x die Taste STORNO am Gerät.
4. Dann schnell einmal die Sterntaste und zwei Mal die Null am Drucker betätigen.

Sie können nun die Klappe am Drucker wieder schließen, der Toner ist jetzt zurückgesetzt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de