

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-8440 D

Wenn Sie den Toner TN-3060 an Ihrem Brother MFC-8440 D gewechselt haben, wird dadurch ein Toner Reset erforderlich. Wie Sie den Toner einfach selbst zurücksetzen, erfahren Sie in folgender Anleitung.

- 1. Schalten Sie Ihr Brother MFC-8440 D bitte als Erstes an.**
- 2. Nun öffnen Sie die vordere Geräteklappe am Drucker.**
- 3. Dann betätigen Sie 2x die Taste STORNO an Ihrem Gerät.**
- 4. Nun schnell 1x die Sterntaste "*" und zwei Mal die Null drücken.**

Jetzt können Sie Klappe am Drucker wieder schließen, da der Resetvorgang bereits beendet ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de