

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-8440 N

Nachdem Sie den Toner TN-3060 an Ihrem Brother MFC-8440 N einem Wechsel unterzogen haben, müssen Sie noch einen manuellen Toner Reset durchführen. Wie Sie den Toner zurücksetzen können, erfahren Sie in folgender Anleitung.

1. Schalten Sie das Brother MFC-8440 N Multifunktionsgerät ein.
2. Öffnen Sie dann dessen vordere Geräteklappe.
3. Nun betätigen Sie bitte 1x die STORNO Taste an Ihrem Drucker.
4. Direkt im Anschluss drücken Sie nun schnell 1x die Sterntaste und zwei Mal die Null.

Nun können Sie die Geräteklappe wieder schließen. Sie haben den Toner erfolgreich zurückgesetzt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de