

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-8700 CP

Die nachfolgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie an Ihrem Brother MFC-8700 CP einen manuellen Toner Reset durchführen können. Das Zurücksetzen wird nach einem Wechsel des Toners TN-6300 erforderlich.

1. Schalten Sie Ihr Brother MFC-8700 CP als Erstes ein.
2. Öffnen Sie dann die Frontklappe des Gerätes.
3. Im Anschluss drücken Sie auf der Druckertastatur 1x die Taste STORNO.
4. Das Display zeigt dann "Trommel ersetzt?". Ignorieren Sie diese Meldung und fahren Sie schnell fort.
5. Betätigen Sie auf der Gerätetastatur jetzt schnell 1x die Sterntaste und 2x die Null direkt nacheinander. Das Gerät quittiert dies mit der Meldung "ausgeführt".

Somit haben Sie den Toner Reset bereits abgeschlossen und dürfen die Klappe wieder schließen. Der Drucker heizt sich dann auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de