

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9060

Durch einen Wechsel des Toners an Ihrem Brother MFC-9060 wird ein nachfolgender Toner Reset (Toner zurücksetzen) erforderlich. Um diesen durchzuführen, richten Sie sich bitte nach folgender Anleitung.

1. Öffnen Sie die vordere Klappe an Ihrem Brother MFC-9060.
2. Betätigen Sie anschließend die Taste STORNO. Sodann erscheint im Display des Druckers "Trommel ersetzt?". Ignorieren Sie diese Meldung bitte.
3. Drücken sie sofort 1x mal die Sterntaste und dann 2x mal die Null am Drucker. Dieser gibt dann die Statusmeldung "ausgeführt" aus.

Der Toner Reset ist damit bereits beendet und Sie dürfen die Klappe wieder schließen. Der Drucker heizt sich dann wie gewohnt auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de