

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9160

Sie müssen den Toner an Ihrem Brother MFC-9160 zurücksetzen (Toner Reset), wenn Sie zuvor einen Toner Wechsel mit einem TN-8000 vorgenommen haben. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die Frontklappe an Ihrem Brother MFC-9160 Drucker.**
- 2. Drücken Sie anschließend die STORNO Taste, woraufhin der Drucker die Meldung "Trommel ersetzt?" anzeigt. Ignorieren Sie diese Meldung.**
- 3. Betätigen Sie nun schnell 1x mal die Sterntaste und 2x mal die Null auf dem Tastenfeld Ihres Druckers. Dieser meldet dann im Display "ausgeführt".**

Somit ist der Reset des Toners abgeschlossen. Schließen Sie die Frontklappe, damit das Gerät aufheizen kann.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de