

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9325 CW

Einen manuellen Toner Reset an Ihrem Brother MFC-9325CW können Sie nach einem Wechsel des Toners TN-230 in wenigen Schritten selbst durchführen. Wie Sie den Toner zurücksetzen, zeigt folgende Anleitung.

- 1. Als Erstes ist die obere Abdeckung des Gerätes zu öffnen.**
- 2. Nun betätigen Sie die Taste STORNO 1 mal.**
- 3. Das Display zeigt daraufhin die Meldung "K.TNR-STD".**
- 4. Nun wählen Sie mit den Pfeiltasten den Toner, den Sie zurücksetzen möchten (STR=Start, S=Standard).**
- 5. Drücken Sie nun schnell 1x die OK Taste. Dann sofort 1x die Taste "1" betätigen.**

Nun können Sie die obere Abdeckung am Drucker wieder schließen, der Reset ist beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de