

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-9650

**Für einen manuellen Toner Reset an Ihrem Brother MFC-9650 folgen Sie einfach Schritt für Schritt der nachfolgenden Anleitung. Sie müssen den Toner nach einem Wechsel des TN-6300 zurücksetzen, damit Ihr Drucker ohne Einschränkungen funktioniert.**

- 1. Das Brother MFC-9650 muss zunächst eingeschaltet werden.**
- 2. Dann öffnen Sie am Drucker die Frontklappe.**
- 3. Jetzt ist die STORNO Taste am Drucker 1x zu betätigen. Im Druckerdisplay erscheint daraufhin die Meldung "Trommel ersetzt?". Ignorieren Sie diese und machen Sie mit dem nächsten Schritt weiter.**
- 4. Drücken Sie auf der Tastatur des Druckers jetzt schnell und direkt nacheinander einmal die Sterntaste und 2x die Taste Null. Das Gerät meldet dann "ausgeführt".**

**Nun ist der Toner Reset beendet und Sie dürfen die Frontklappe wieder schließen. Der Drucker heizt sich dann auf.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)