

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9660

Führen Sie einen manuellen Toner Reset nach dem Wechsel des TN-6300 an Ihrem Brother MFC-9660 ganz einfach anhand folgender Anleitung durch. Diese zeigt Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten den Toner zurücksetzen können.

- 1. Das Multifunktionsgerät Brother MFC-9660 zunächst einschalten.**
- 2. Dann am Gerät die vordere Abdeckklappe öffnen.**
- 3. Nun bitte die Taste STORNO am Drucker 1x drücken. Danach erscheint im Display die Meldung "Trommel ersetzt?" welche Sie ignorieren, um sofort mit dem nächsten Schritt fortzufahren.**
- 4. Drücken Sie jetzt auf der Gerätetastatur sofort 1x die Taste "*" (Stern taste) und 2x die Taste "0" (Null) direkt nacheinander. Der Drucker meldet sodann "ausgeführt".**

Damit haben Sie den Toner erfolgreich zurückgesetzt und können die Geräteklappe wieder schließen. Der Drucker heizt sich im Anschluss wie gewohnt auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de