

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-9680

**Ein Toner Wechsel mit TN-8000 an Ihrem Brother MFC-9680 macht einen anschließenden Toner Reset (Toner zurücksetzen) erforderlich. Folgen Sie dazu einfach den nachstehenden Anweisungen.**

- 1. Die Frontklappe an Ihrem Brother MFC-9680 öffnen.**
- 2. Dann die STORNO Taste am Drucker betätigen. Im Display des Gerätes erscheint "Trommel ersetzt?". Ignorieren Sie diese Meldung und fahren Sie zügig fort.**
- 3. Drücken Sie schnell 1x mal die Sterntaste und 2x mal die Null auf dem Tastenfeld Ihres Multifunktionsgeräts. Dieses quittiert dies mit der Meldung "ausgeführt".**

**Sie können die Frontklappe nun wieder schließen. Der Reset ist beendet und das Gerät beginnt sich aufzuheizen.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)