

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9760

Stellen Sie nach dem Wechsel des Toners TN-6300 sicher, dass Ihr Brother MFC-9760 wie gewohnt funktioniert. Dazu müssen Sie einen manuellen Toner Reset (Toner zurücksetzen) vornehmen, wie in der folgenden Anleitung beschrieben.

- 1. Das Brother MFC-9760 Multifunktionsgerät bitte zunächst einschalten.**
- 2. Nun die Frontklappe des Druckers öffnen.**
- 3. Jetzt die Taste STORNO am Drucker ein Mal drücken. Das Display zeigt daraufhin die Meldung "Trommel ersetzt?", welche Sie ignorieren, um sofort mit dem nächsten Schritt weiter zu machen.**
- 4. Betätigen Sie am Bedienfeld des Druckers 1x die Taste "*" (Stern Taste) und 2x die Taste Null schnell und direkt nacheinander. Das Display am Drucker zeigt nun "ausgeführt" an.**

Sie haben nun das Zurücksetzen des Toners abgeschlossen und können die Gerätklappe schließen. Der Drucker heizt sich nun auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de