

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-9860

**Wollen Sie nach einem Wechsel des Toner TN-6300 an Ihrem Brother MFC-9860 weiterhin wie gewohnt drucken, müssen Sie den Toner manuell zurücksetzen. Wie dieser Toner Reset im Einzelnen funktioniert, erfahren Sie in der nachstehenden Anleitung.**

- 1. Schalten Sie Ihren Drucker ein.**
- 2. Öffnen Sie dann die Klappe an der Vorderseite Ihres Gerätes.**
- 3. Betätigen sie im Anschluss daran 1x die Taste STORNO auf dem Bedienfeld Ihres Brother MFC-9860.**
- 4. Dessen Display zeigt nun "Trommel ersetzt?". Ignorieren Sie diese Meldung und fahren Sie gleich mit dem nächsten Schritt fort.**
- 5. Drücken Sie jetzt schnell und direkt nacheinander 1x die Sterntaste und 2x die Null auf dem Bedienfeld des Druckers. Dessen Display zeigt dann die Meldung "ausgeführt".**

**Hiermit ist der Toner Reset bereits abgeschlossen. Schließen Sie bitte die Frontklappe, damit sich das Gerät aufheizen kann.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)