

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9870

Damit Sie auch nach dem Wechsel es Toners TN-6300 an Ihrem Brother MFC-9870 weiter ohne Einschränkungen drucken können, müssen Sie im Anschluss daran einen manuellen Toner Reset durchführen. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den Toner einfach selbst zurücksetzen können.

- 1. Schalten Sie dazu zunächst Ihren Drucker ein.**
- 2. Dann öffnen Sie die Geräteklappe an der Vorderseite des Druckers.**
- 3. Nun betätigen Sie auf dem Bedienfeld des Gerätes 1x die Taste STORNO. Der Drucker meldet dann im Display "Trommel ersetzt?". Übergehen Sie das und fahren Sie zügig fort.**
- 4. Drücken Sie auf dem Tastenfeld Ihres Brother MFC-9870 nun bitte schnell und direkt nacheinander 1x die Sterntaste und 2x die Taste Null. Nun meldet Ihnen der Drucker "ausgeführt".**

Sie haben damit den Resetvorgang erfolgreich abgeschlossen und können drucken wie gewohnt. Schließen Sie dazu noch die Klappe, damit sich das Gerät aufheizt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de