

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9880 N

Ein manueller Toner Reset wird an Ihrem Brother MFC-9880 N notwendig, wenn Sie zuvor einen Wechsel des Toners TN-6300 durchgeführt haben. Wie Sie den Toner in wenigen Schritten selbst zurücksetzen können, zeigt Ihnen die nachstehende Anleitung.

- 1. Schalten Sie Ihren Drucker zunächst an.**
- 2. Öffnen Sie dann dessen vordere Geräteklappe.**
- 3. Betätigen Sie jetzt bitte ein Mal die Taste STORNO am Bedienfeld Ihres Druckers. Hierauf erfolgt die Meldung "Trommel ersetzt?" im Display des Druckers. Ignorieren Sie diese!**
- 4. Drücken Sie nun schnell und direkt hintereinander 1x die Sterntaste und zweimal die Taste "0" (Null) auf dem Bedienfeld Ihres Brother MFC-9880 N. Dieser meldet dann "ausgeführt".**

Sie haben den Reset jetzt schon beendet und dürfen die Klappe am Drucker wieder schließen. Das Gerät heizt sich nun auf und Sie können drucken wie bisher.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de