

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9880

Durch einen manuellen Toner Reset an Ihrem Brother MFC-9880 ist auch nach einem Wechsel des Toners TN-6300 an diesem Gerät das Drucken ohne Einschränkung möglich. In der nachfolgenden Anleitung erfahren Sie, wie Sie den Toner Schritt für Schritt einfach selbst zurücksetzen.

1. Schalten Sie als Erstes Ihr Brother MFC-9880 Multifunktionsgerät ein.
2. Öffnen Sie dann die Klappe an der Vorderseite des Gerätes.
3. Betätigen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers 1x die STORNO Taste, woraufhin der Drucker im Display "Trommel ersetzt?" anzeigt. Diese Meldung können Sie ignorieren.
4. Drücken Sie nun sofort 1x die Taste "*" (Stern taste= und 2x die "0" (Null) auf dem Tastenfeld des Druckers direkt nacheinander. Es erfolgt die Meldung "ausgeführt" im Display.

Da der Toner Reset nun beendet ist, können Sie die Geräteklappe wieder schließen. Der Druckerheizt sich nun wie gewohnt auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de