

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER DCP-9045 CDN

Für einen manuellen Toner Reset des Brother DCP 9045CDN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Öffnen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät
- Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x
- RESET PARTS LIFE Menü erscheint auf dem Display
- Wählen Sie den entsprechenden Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten auswählen (S-Standard / J-Jumbo)
- Drücken Sie die Taste OK einmal (1x) zur Bestätigung der Auswahl
- Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)
- Schließen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother DCP 9045CDN

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de