

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER DCP-9055 CDN

Für einen manuellen Toner Reset des Brother DCP 9055CDN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihr Brother DCP 9055CDN ein
- Öffnen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät
- Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x
- RESET PARTS LIFE Menü erscheint auf dem Display
- Wählen Sie den entsprechenden Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten auswählen ( STD-Standard / HC-Jumbo / S.HC Super Jumbo )
- Drücken Sie die Taste OK einmal (1x) zur Bestätigung der Auswahl
- Drücken Sie sofort die Pfeiltaste ▲ -Taste 1x für die Initialisierung
- Schließen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother DCP 9055CDN

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)