

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER FAX 2820

Für einen manuellen Toner Reset des Brother Fax 2820, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihr Brother Fax 2820 ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe**
- **Drücken Sie die Taste OPTION ein mal (1x)**
- **"Trommel wechseln 1. Ja 2. Nein" erscheint im Display <---nichts auswählen, sofort mit dem nächsten Schritt weitermachen**
- **Drücken Sie die Stern-Taste (*)**
- **Drücken Sie schnell die 1-Taste dann die 0-Taste für Starter Toner oder Drücken Sie die 1-Taste dann die 1-Taste für Standard Toner**
- **Schließen Sie die Frontklappe Ihres Brother Fax 2820**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de