

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL 4570 CDW

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 4570CDW, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihr Brother HL 4570CDW ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe**
- **Drücken Sie die Taste SECURE und die Taste CANCEL gleichzeitig**
- **Das "RESET PARTS LIFE"-Menü wird auf dem Display angezeigt**
- **Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten entsprechenden Toner aus (STD-Standard / HC-Jumbo / S.HC Super Jumbo)**
- **Drücken Sie schnell die Taste OK einmal (1x) für die Bestätigung**
- **Drücken Sie sofort danach die Taste +(▲) einmal (1x) für die Initialisierung**
- **Schließen Sie die Frontklappe von Ihrem Gerät**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de