

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL 5280 DW

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 5280 DW, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
- Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Brother HL5280 DW
- Halten Sie die Taste GO am Gerät gedrückt, bis "Nutzer Modus" im Display erscheint
- Lassen Sie die Taste GO los
- Drücken Sie die Taste GO zweimal (2x) nacheinander
- Drücken Sie die Taste GO jetzt 5x für Standard Toner oder 6x für Jumbo Toner
- Schließen Sie die Frontklappe wieder

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de