

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL 5340 D

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 5340 D, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus**
- **Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Brother HL5340 D**
- **Halten Sie die Taste GO am Gerät gedrückt, bis alle LEDs leuchten, einzig die Status LED erlischt**
- **Lassen Sie die Taste GO los**
- **Drücken Sie die Taste GO zweimal (2x) nacheinander**
- **Drücken Sie die Taste GO jetzt 5x für Standard Toner oder 6x für Jumbo Toner**
- **Schließen Sie die Frontklappe wieder**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de