## TonerPartner.de

**Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist** 

## TONER RESET ANLEITUNG BROTHER HL 5340 DN

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 5340 DN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
- Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Brother HL5340 DN
- Halten Sie die Taste GO am Gerät gedrückt, bis alle LEDs leuchten, einzig die Status LED erlischt
- Lassen Sie die Taste GO los
- Drücken Sie die Taste GO zweimal (2x) nacheinander
- Drücken Sie die Taste GO jetzt 5x für Standard Toner oder 6x für Jumbo Toner
- Schließen Sie die Frontklappe wieder

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf <u>www.TonerPartner.de</u>