

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL 7050

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 7050, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihren Brother HL 7050 ein**
- **Drücken Sie gleichzeitig die GO und + Taste (RESET PARTS LIFE Menü)**
- **Sie befinden sich im RESET PARTS LIFE Menü**
- **Wählen Sie DEVELOPER mit den +/- Tasten**
- **Bestätigen Sie mit der SET-Taste**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de