

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC 9560 CDW

Für einen manuellen Toner Reset des Brother MFC 9560CDW, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihr Brother MFC 9560CDW ein**
- **Öffnen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät**
- **Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x**
- **RESET PARTS LIFE Menü erscheint auf dem Display**
- **Wählen Sie den entsprechenden Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten auswählen (STD-Standard / HC-Jumbo / S.HC Super Jumbo)**
- **Drücken Sie die Taste OK einmal (1x) zur Bestätigung der Auswahl**
- **Drücken Sie sofort die Pfeiltaste ▲ -Taste 1x für die Initialisierung**
- **Schließen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother MFC 9560CDW**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de