

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC 9840 CDW

**Für einen manuellen Toner Reset des Brother MFC 9840CDW, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:**

- **Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother MFC 9840CDW**
- **Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x**
- **RESET PARTS LIFE Menü erscheint auf dem Display**
- **Wählen Sie den entsprechenden Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten auswählen ( S-Standard / J-Jumbo )**
- **Drücken Sie die Taste OK einmal (1x) zur Bestätigung der Auswahl**
- **Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)**
- **Schließen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)